



Manuel de montage du dôme céleste, CITROËN TA, depuis 1952

1. Clouer ou agraffer les bandes d'étanchéité.
2. Fixer les bandes en métal barbelées a la carrosserie.
3. Monter l'encadrement de vitre arrière en bois avec l'encadrement de vitre en métal.
4. Chercher le midi du dôme et laisser converger avec le midi de la voiture.
5. Au accrocher le dôme céleste, commencer au côté arrière. Au lieu dont les crochets s'accrochent au baleine on doit découper ca. 5 cm d'étoffe pour faire possible serrer fort á les côtés.
6. Serrer fort le dôme céleste au côté et fixer a les barbelures. Commencer au côté arrière et travailler en avant. Laisser la fin d'étoffe visible pour, que tout est fini, ça refouler au-dessus.
7. Coller le dôme céleste, en dessous du vitre arrière, au bandeau de carton et fixer a la plage arrière.
8. Dernièrement, découper le vitre arrière (pas trop grand) et fixer le dôme céleste á l'encadrement en bois.

Bonne chance,

Classic Automobile Service